



КВМН
ЕНЕРГОЛОСІВ

0152 330489
33076 4422 6731



КМЕ-2

КМЕ-2













2. 7. 2017
Составитель:
Инженер
И.И.И.И.



✳ Режим "Несправність" – Мігач Індикатор "Неспр." і жовтий індикатор оповіщення та ін.) Режим несправності сигналізує про аварійну ситуацію, викликана автоматично при устаткуванні.

Перехід приладу до кожного з вище описаних режимів супроводжується включенням внутрішнього звукового індикатора. Виключення звукового індикатора виконується натисканням кнопки "Звук".

✳ **Вимкнення несправних зон.**
Вимкнення зон використовується у випадках, коли відбувається перепад зони несправності зони або при виконанні ремонтних робіт.

Для вимкнення зони необхідно набрати на клавіатурі приладу код адміністратора і #. *01, двоцифровий номер несправної зони. *00 Після вимкнення повинен світлитися жовтий індикатор вимкненої зони та індикатор "Вимкн.". Включення зони відбувається аналогічно.

Наприклад, вимкнути зону (код адміністратора 1):
1# *01 02 *00

ПОЖЕЖА

ПОЖЕЖА В ЗОНІ

ПЕРЕДАВ. / ПІДТВ.

ЖИВЛ. НЕСПР. ЖИВЛ. СПОВ. ОПОВ. ЦП

ЛІНІЯ ВИМКН. ПІДС. ПІДЗ. АЗПЗ

ОПОВ. ЗВТК СІГНАЛІННЯ ІНДИКАТОРИ

1 2 3 4

4 5 6

7 8 9

* 0 #

TIRAS

ВИХІД













A white wall-mounted oven with a glass door, currently open, revealing the interior racks and heating elements. It is mounted on a wall with wood paneling.

A collection of construction materials on the floor, including several long wooden planks, a white rectangular board, and a metal tray containing a brush and other tools.

A white electrical control box mounted on the wall, with some wiring visible. It is located near the floor and the oven.

Two long, narrow metal ventilation grilles are mounted on the wall, one above the other, near the floor.





05A1K
ALPHA

