



























































ВИХІД









































































































































































































10
ПОВЕРХ










































НАСОСНА СТАНЦІЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ



Живлення



Аварія



Сушиць



Теплова зона II



Теплова зона II



Теплова зона II



Робота від 740 м



Робота від 740 м



Робота від 740 м



Прямий пуск II



Прямий пуск II



Прямий пуск II

Ручний аварійний зупин

Ручний аварійний зупин

Ручний аварійний зупин

ВЕРТЯЛЬНИЙ ПУСК

ВЕРТЯЛЬНИЙ ПУСК

ВЕРТЯЛЬНИЙ ПУСК





































































