









16 поверх











ШАФА КЕРУВАННЯ
ПІДПОРОМ ПОВІТРЯ

НАЯВНІСТЬ
ЖИВЛЕННЯ



АВАРІЯ
ЖИВЛЕННЯ



ПОЖЕЖА



АВТОМАТ.
ВІДКЛЮЧЕНА



ВЕНТИЛЯТОР
ПРАЦЮЄ



РЕЖИМ РОБОТИ
АВТОМАТ. І МІСЦЕВИЙ



ПУСК



СТОП

ШАФА КЕРУВАННЯ
ДИМОВИДАЛЕННЯМ

НАЯВНІСТЬ
ЖИВЛЕННЯ



АВАРІЯ
ЖИВЛЕННЯ



ПОЖЕЖА



АВТОМАТ.
ВІДКЛЮЧЕНА



ВЕНТИЛЯТОР
ПРАЦЮЄ



РЕЖИМ РОБОТИ
АВТОМАТ. І МІСЦЕВИЙ



ПУСК



СТОП





Пуск насоса



ВІДКРИЙ КРИШКУ


ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ



ВІДКРИЙ КРИШКУ



























15 поверх

17 поверх




















16 поверх







Пуск насоса
ВІДКРИЙ КРИШКУ

ПУСК
ДИМОВИДАЛЕННЯ
ВІДКРИЙ КРИШКУ



7 поверх







6 нисбепк



5 поверх













ВИХІД







