



50cm  
100  
150  
200

СЕТЬ

СТОП

НАСОС 1

НАСОС 2

НАСОС 3

НАСОС 4

НАСОС 5

НАСОС 6

НАСОС 7

НАСОС 8

НАСОС 9

НАСОС 10

НАСОС 11

НАСОС 12






ETI

Red push button	Red push button	Red push button	Red push button
Green push button	Yellow push button	Yellow push button	Green push button
Green push button	Black rotary switch	Black rotary switch	Green push button
Green push button	Black rotary switch	Black rotary switch	Green push button
Red push button	Black rotary switch	Black rotary switch	Green push button
Red push button			Red push button






300  
FD






5 011





























A large grey electrical control cabinet mounted on a wall. It features a digital display screen showing a control interface with various indicators and a keypad. Below the screen are three buttons: a green button on the left, a black button in the center, and another green button on the right. A yellow triangular warning symbol with a lightning bolt is visible on the left side of the cabinet.

A medium-sized grey electrical cabinet mounted on a wall. It has a digital display screen showing a control interface with various indicators and a keypad. A yellow triangular warning symbol with a lightning bolt is visible on the right side of the cabinet.

A small grey electrical control unit mounted on a wall. It features a digital display screen showing a control interface with various indicators and a keypad.

A white electrical control unit mounted on a wall. It features a digital display screen showing a control interface with various indicators and a keypad.

A long horizontal metal rail with multiple connection points, likely for a busbar system. It is mounted on a wall and has a label that reads "DINTI GAMMA-122".

A white electrical cabinet mounted on a wall. It has a label on the front that reads "BOX PER APICOLARI GAMMA-ON".

A small white electrical control unit mounted on a wall. It features a yellow triangular warning symbol with a lightning bolt and the text "MULTI POWER".



ПОЖАР     НЕИСПРАВНОСТЬ     ОТКЛЮЧЕНИЕ     ТЕСТ     ПИТАНИЕ

<input type="checkbox"/> ПОЖАР ЗОНА 1	<input type="checkbox"/> ПОЖАР ЗОНА 9	<input type="checkbox"/> ПОЖАР ЗОНА 17	<input type="checkbox"/> ПОЖАР ЗОНА 25
<input type="checkbox"/> ЗОНА 2	<input type="checkbox"/> ЗОНА 10	<input type="checkbox"/> ЗОНА 18	<input type="checkbox"/> ЗОНА 26
<input type="checkbox"/> ЗОНА 3	<input type="checkbox"/> ЗОНА 11	<input type="checkbox"/> ЗОНА 19	<input type="checkbox"/> ЗОНА 27
<input type="checkbox"/> ЗОНА 4	<input type="checkbox"/> ЗОНА 12	<input type="checkbox"/> ЗОНА 20	<input type="checkbox"/> ЗОНА 28
<input type="checkbox"/> ЗОНА 5	<input type="checkbox"/> ЗОНА 13	<input type="checkbox"/> ЗОНА 21	<input type="checkbox"/> ЗОНА 29
<input type="checkbox"/> ЗОНА 6	<input type="checkbox"/> ЗОНА 14	<input type="checkbox"/> ЗОНА 22	<input type="checkbox"/> ЗОНА 30
<input type="checkbox"/> ЗОНА 7	<input type="checkbox"/> ЗОНА 15	<input type="checkbox"/> ЗОНА 23	<input type="checkbox"/> ЗОНА 31
<input type="checkbox"/> ЗОНА 8	<input type="checkbox"/> ЗОНА 16	<input type="checkbox"/> ЗОНА 24	<input type="checkbox"/> ЗОНА 32

**СВЯЗЬ С ПЦН**  
 Неисправность/Норма  
 Передача/Подтверждение ПОЖАР  
 Отключение передатч. ПОЖАР  
 Передача/Отключение НЕИСПРАВНОСТЬ

**ОПОВЕЩЕНИЕ**  
 Системная ошибка  
 Неисправность питания  
 Актив  
 Неиспр.

**СБРОС**  
 Кнопка 2-го уровня доступа

**ВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКЛЮЧЕНИЕ**  
 ЗОН    ВЫХОД    ЗАДЕРЖ    ЗВУК

МЕНЮ    ВВОД    ВЫХОД  
 ПОМОЩЬ    #

1 зона	2-й этаж	9 зона	6-й этаж	17 зона	9-й этаж	25 зона	Резерв
2 зона	3-й этаж	10 зона	7-й этаж	18 зона	10-й этаж	26 зона	Резерв
3 зона	4-й этаж	11 зона	8-й этаж	19 зона	11-й этаж	27 зона	Резерв
4 зона	5-й этаж	12 зона	9-й этаж	20 зона	12-й этаж	28 зона	Резерв
5 зона	6-й этаж	13 зона	10-й этаж	21 зона	13-й этаж	29 зона	Резерв
6 зона	7-й этаж	14 зона	11-й этаж	22 зона	14-й этаж	30 зона	Резерв
7 зона	8-й этаж	15 зона	12-й этаж	23 зона	15-й этаж	31 зона	Резерв
8 зона	9-й этаж	16 зона	13-й этаж	24 зона	16-й этаж	32 зона	Резерв

**Варя** 1-03.14  
 КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗУ  
 СТАН КАНАЛУ

338 В  
 TEST



**ППКП ГАММА-132**



Ochronou fólii odstráňte do 3 mesiacu po montáži.  
 Охранную пленку отстранить до 3 месяцев после монтажа.  
 Remove protective tape within 3 months of installation of profile.  
 Die Schutzfolie spätestens 3 Monate nach der Montage entfernen.

www.kopos.com

www.kopos.com

www.kopos.com

Ochronou fólii odstráňte do 3 mesiacu po montáži.  
 Охранную пленку отстранить до 3 месяцев после монтажа.  
 Remove protective tape within 3 months of installation of profile.  
 Die Schutzfolie spätestens 3 Monate nach der Montage entfernen.

www.kopos.com

www.kopos.com

www.kopos.com



-1












ПОЖЕЖА





19

14

20



19

18

17

20









































KB. 17



KB. 18



KB. 19



KB. 20





ЗАПУСК ПОЖЕЖИХ НАСОСІВ

ПУСК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



ЗАПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ

ПУСК СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ











51

50

49

52



51

50

49

52

















ЗАПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ

ПУСК СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ



ЗАПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ

ПУСК СИСТЕМИ ДИМОВИДАЛЕННЯ



















KB.53



KB.54




KB.55



KB.56



ПОЖЕЖА

































































ВНИМАНИЕ!  
При работе с устройством  
используйте защитные средства.  
Дальнейшая эксплуатация  
устройства возможна только в  
соответствии с инструкцией.





ЩМУ  
ДВ ПП



ЩМУ  
ДВ ПП



ЩМУ  
ДВ ПП


































ЗТТ  
3808  
PV-0,4

3ТТ

3ТТ

Т-1  
1000x5A  
ЗТТ  
3308

ЗТТ  
3308  
PV-0,4

Т-1  
1000x5A  
ЗТТ  
3308

Т-1  
1000кВА

ЗТП  
3368

ЗТП  
3368  
РУ-10кВ

Т-2  
1000кВА

ЗТП  
3368

T-1  
00 КВА

040  
3 ТП  
3368





2

КВА

3 ТП

3368

