



Інструкція з технічного обслуговування бетонного дорожнього бордюру

1. Загальні положення

Технічне обслуговування бетонного дорожнього бордюру здійснюється з метою забезпечення його цілісності, стійкості та відповідності проєктному положенню протягом усього строку експлуатації.

2. Періодичний огляд

Огляд бордюру проводиться не рідше одного разу на рік, а також після завершення зимового періоду. Під час огляду перевіряють відсутність тріщин, сколів, руйнування бетону та зміщення елементів.

3. Очищення

Бордюр очищується від ґрунту, сміття, льоду та сторонніх матеріалів, що можуть перешкоджати водовідведенню або викликати додаткові навантаження.

4. Ремонтні роботи

У разі виявлення пошкоджень або втрати стійкості проводиться локальний ремонт або заміна окремих бордюрних каменів із відновленням бетонної основи та ущільненням ґрунту.

5. Обмеження

Забороняється експлуатація бордюру з видимими ознаками руйнування, що можуть створювати небезпеку для дорожнього руху.



ТРОТУАР / УЗБІЧЧЯ

ПРОЇЗНА ЧАСТИНА

